

ROBOTICKÁ SEKAČKA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili správné používání.
Po přečtení návod uschovejte na bezpečném místě a v případě potřeby si jej přečtete znovu.

INFORMACE

ROBOTICKÁ SEKAČKA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Výhody sekaček na trávu s dálkovým ovládáním:

1. **Zlepšení efektivity.** Sekačka na trávu s dálkovým ovládáním výrazně zvyšuje efektivitu práce. Operátor nemusí chodit za sekačkou, což proces zrychluje a méně unavuje.
2. **Zvýšená bezpečnost.** Sekačky na trávu s dálkovým ovládáním jsou obecně bezpečnější na obsluhu než klasické sekačky, protože operátor nemusí být fyzicky blízko sekačky. To snižuje riziko nehod a zranění.
3. **Přesné sečení.** Sekačka na trávu s dálkovým ovládáním umožňuje operátorovi plně kontrolovat způsob sečení, což umožňuje přesné sečení trávníku. To také zajišťuje rovnoměrný střih, což zlepšuje celkový vzhled trávníku.
4. **Ekologická šetrnost.** Většina sekaček na trávu s dálkovým ovládáním je elektrická, což znamená, že nejsou škodlivé pro životní prostředí a nevypouštějí škodlivé znečišťující látky. Tím se také snižuje uhlíková stopa při údržbě trávníku.
5. **Pohodlí.** Sekačka na trávu s dálkovým ovládáním je navržena tak, aby se snadno ovládala a vyžadovala od uživatele minimální fyzickou námahu. Díky intuitivnímu ovládání mohou i začátečníci snadno tyto stroje ovládat, což činí údržbu trávníku snadným úkolem.

Stručně řečeno, sekačky na trávu s dálkovým ovládáním nabízejí několik výhod oproti tradičním sekačkám. Od zvýšené efektivity a přesnosti až po zvýšenou bezpečnost a ekologickou šetrnost jsou tyto stroje vynikající volbou pro majitele domů, kteří chtějí udržovat krásný trávník s minimálním úsilím.



Vysoce kvalitní motor



Vylepšený nůž pro přesné sečení.



Záruka na provozní hodiny



Úspora energie a ochrana životního prostředí



Snadné ovládání



Vhodné pro různé náročné pracovní prostředí

Bezpečnostní pokyny

- Používání vyžaduje zdravý úsudek.
- Nedávejte nohy do sekačky.
- Nepoužívejte, pokud pijete alkohol, jste unavení, těhotní, mladší než 16 let, přetížení nebo nemocní.
- Aby se předešlo nehodám způsobeným rozptýlenými předměty, měli by operátoři nosit vhodné oblečení a ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, helmy, rukavice a protiskluzové bezpečnostní boty.
- Při kontrole, opravě, úpravě, čištění nebo doplňování paliva vždy vypněte motor a pracujte na rovném povrchu.
- Nepoužívejte žádné jiné řezné nože než ty, které jsou součástí výrobku.
- Nedotýkejte se motoru, tlumiče apod., protože se během provozu a ihned po zastavení velmi zahřívají.
- Před použitím zkontrolujte elektrické vedení; pokud je izolace poškozená, nepoužívejte výrobek, protože hrozí riziko zkratu.
- Při doplňování paliva vždy vypněte motor.
- Pokud dojde k úniku paliva nebo oleje, utřete je.
- Při přesunu sekačky se ujistěte, že kolem nejsou lidé ani zvířata, a dbejte na bezpečnost.
- Před sečením zkontrolujte celý pracovní prostor, který budete sekat, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být vystřeleny, jako jsou kameny, sklenice a prázdné plechovky.
- Nedovolte dětem, aby sekačku obsluhovaly.
- Nepoužívejte ji k jiným účelům než k sečení trávy.
- Před provozem se ujistěte, že nejsou žádné rušivé rádiové signály.
- Nepoužívejte blízko hořlavých látek nebo zdrojů vznícení.
- Nepoužívejte za deště.
- Neměňte tělo sekačky nebo dálkové ovládání. Může to ovlivnit bezpečnost nebo zkrátit funkčnost či životnost.
- Nenechávejte zařízení bez dohledu s běžícím motorem.
- Držte děti dál od zařízení, protože je nebezpečné během kontroly, údržby a práce.
- Před prvním použitím proveďte testovací jízdu, abyste zkontrolovali stav dálkového ovládání a zařízení.
- Nespouštějte motor, pokud jsou poblíž lidé nebo vozidla.
- Vyhněte se překážkám, jako jsou kaluže, pařezy, kameny a trubky.
- Když je zařízení v provozu, může odrážet trávu, kameny, větve, prázdné plechovky atd., což je nebezpečné. Nestůjte blízko zařízení.
- Vždy zastavte motor a zkontrolujte zařízení, pokud narazí na tvrdý předmět, jako je kámen nebo beton.

- Ujistěte se, že jste si zvykli na ovládání dálkového ovládání na rovném terénu před sečením na svazích.
- Nestůjte přímo pod nebo blízko stroje, protože může sklouznout při jízdě na vysokém svahu.
- Pokud je půda měkká nebo mokrá, může se pásy zabořit a sklouznout, proto manipulujte opatrně.
- Nepoužívejte, pokud je viditelnost špatná kvůli mlze nebo dešti. Vždy pracujte v zorném poli zařízení.
- Nepoužívejte ohnuté, deformované nebo poškozené nože.
- Pokud ztratíte kontrolu při obsluze dálkového ovládání, zastavte motor.
- Nedotýkejte se zařízení s otáčejícím se nožem, můžete se zranit, pokud vám ruce nebo oblečení uvízne v rotující části.
- Nepoužívejte, pokud dojde k úniku kapaliny z baterie.
- Pokud se bateriová kapalina dostane do očí nebo na pokožku, důkladně ji opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Tento přístroj není určen k jízdě po veřejných komunikacích. Při přepravě použijte auto.
- Při umístění zařízení na vozidlo jej zajistěte, aby se nepohybovalo.
- Je lepší umístit dálkové ovládání a hlavní jednotku na bezpečné místo, aby se předešlo neoprávněným operacím.
- Vždy dodržujte varování a upozornění na štítcích.

Opatření při používání

- Před každým použitím utáhněte šrouby a matice na každé části. Ujistěte se, že nejsou žádné šrouby volné nebo jestli nechybí kabeláž.
- V důsledku uvolnění šroubů a matic způsobeného vibracemi během používání a špatného kontaktu, pravidelně kontrolujte; jinak může dojít k poruše nebo poškození zařízení.
- Pokud motor běží dlouho bez jízdy, zbytek energie baterie se výrazně sníží a může dojít k selhání, protože se nevytváří elektrická energie.
- Aby se předešlo přehřátí a poškození částí, doporučujeme nechat jednotku odpočinout po dobu 10 minut při doplňování paliva. Po naplnění oleje může zařízení pracovat nepřetržitě asi 1 hodinu před dalším doplněním.
- Před prvním použitím nabijte baterii 3-6 hodin, dokud nebude úplně nabitá.
- Začněte s uvedením zařízení do provozu ve správném pořadí, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Před zapnutím dálkového ovládání se ujistěte, že všechny tlačítka na dálkovém ovládání jsou ve výchozí poloze (střední pozice), jinak signál nemusí být přijímán správně.
- Při nastavování výšky sečících nožů a dozerových nožů nastavte příslušné ovládací páky na správnou výšku a poté je vraťte do střední pozice.
- Při nabíjení baterie vždy používejte dodanou nabíječku.

- Před použitím doplňte předepsané množství benzínu a motorového oleje.
- Zkontrolujte stav benzínu, oleje a baterie před použitím po dlouhodobém skladování.
- Nedovolte, aby se dálkové ovládání namočilo deštěm atd., protože by to mohlo způsobit poruchu.
- Při skladování vypněte napájecí vypínač zařízení a baterie a odstraňte bláto a nečistoty přilepené na těle, motoru, elektrickém ovládacím boxu atd.
- Nedostatek oleje může způsobit poškození motoru.

Jak sjet sekačkou z vozidla

1. Zapněte hlavní vypínač.
2. Zapněte napájecí vypínač.
3. Zapněte vypínač dálkového ovládání.
4. Poté co uslyšíte zvuk „pípnutí“ začněte používat dálkové ovládání. Použijte žebříkové lišty pro sjetí z vozidla.



- Sekačkou můžete sjet bez spuštění motoru.

Pokyny k nastartování sekačky

1. Zapněte hlavní vypínač.
 2. Zvyšte plyn.
 3. Otočte klíč od startéru doprava, aby se motor nastartoval.
 4. Zapněte napájecí vypínač. (**Voltmetr ukazuje napětí**).
 5. Stiskněte a držte (asi 3 sekundy) vypínač dálkového ovládání, aby se zapnul.
 6. Počkejte (asi 2 sekundy) na dokončení spojení signálu, začněte používat dálkové ovládání k nastavení výšky nože a přesuňte se na sečnou plochu.
- Pokud je tma, zapněte osvětlení.



HG-130

Celkové rozměry: 1100*1150*660 mm
Hmotnost stroje: 255 kg



HG-131

Celkové rozměry: 1320*1400*650 mm
Hmotnost stroje: 330 kg

HG-130

Instalace startovací baterie

Dálkové startování, dálkové zastavení, bezdrátový integrovaný ovládací systém. Jednotlačítkové nouzové zastavení – bezpečnější; ocelový tlačný motor – spolehlivější. Cívka motoru pro pohyb je zesílená, výkon je zvýšen a je stabilnější; 24V40A vylepšená dvojitá baterie "Chaowei" prodlužuje dobu provozu. Spirálová sekačka, vyrobená z borové oceli, je vhodná pro prostředí s vysokou hustotou a náročným sekáním, poskytuje vyšší efektivitu.

Pásový pohon, vhodný pro drsné a nerovné terény, silná schopnost lezení, vhodné prostředí: sady, parky, zahrady, údržba cest, zahrady u vil atd.

PARAMETRY	
Velikost stroje	1100*1240*660 mm
Velikost balení	1150*1290*840 mm
Hmotnost stroje	255 kg
Hmotnost balením	310 kg
Šířka sečení	800 mm
Výška sečení	20-150 mm
Rychlost	5 km/h
Schopnost stoupání	45°
Nastavení nože	dálkové zvedání
Kapacita palivové nádrže	7,1 l
Kapacita oleje	1,2 l
Efektivita sečení	3800 m²/h



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



- **Dálkové ovládání používá 4 AA baterie.**
Baterie nejsou součástí balení, prosím připravte si je samostatně.
- **Dálkové ovládání má základní nastavení, použijte jej přímo bez jakéhokoliv nastavení (úpravy).**
- **Obvykle se používá „vysoká rychlost“ k sečení trávy.**
- **Jak používat funkci konstantní rychlosti:** Při jízdě rovně stiskněte přepínač „4“ při ovládání páčky „1“. Uvolněte páčku „1“, stroj pojede vpřed nebo vzad, a poté znovu přesuňte přepínač „4“, abyste zrušili funkci tempomatu. Při otáčení se ujistěte, že je funkce tempomatu zrušena.
- **Přepínače „5“ a „6“:** Po dokončení nastavení se ujistěte, že se vrátí do střední pozice.

HG-131

Pásový pohon, vhodný pro drsné a nerovné terény, se silnou schopností stoupání.
Vhodné prostředí: sady, parky, zahrady, údržba cest, zahrady u vil atd.

PARAMETRY	
Oblast použití	Tráva, plevel, svahový terén, sady, zahrady, trávníky atd.
Velikost balení	1370*1450*840 mm
Velikost stroje	320*1400*650 mm
Hmotnost stroje	330 kg
Šířka sečení	1000 mm
Výška sečení	10-180 mm
Rychlost chůze	0 - 5 km/h
Stoupání	45°
Metoda nabíjení	Systém vlastního nabíjení motoru
Režim ovládání	Dálkové ovládání
Režim pohybu	Elektrický pásový samohybný
Maximální dosah dálkového ovládání	680 m

MOTOR	
Značka	HG-131
Typ	Vertikální hřídel
Počet zdvihů	Čtyřtaktní
Startování	Elektrické
Palivo	Benzín 92#



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



- **Dálkové ovládání používá 4 AA baterie.**
Baterie nejsou součástí balení, prosím připravte si je samostatně.
- **Dálkové ovládání má základní nastavení, použijte jej přímo bez jakéhokoliv nastavení (úpravy).**
- **Obvykle se používá „vysoká rychlost“ k sečení trávy.**
- **Jak používat funkci konstantní rychlosti:** Při jízdě rovně stiskněte přepínač „4“ při ovládání páčky „1“. Uvolněte páčku „1“, stroj pojede vpřed nebo vzad, a poté znovu přesuňte přepínač „4“, abyste zrušili funkci tempomatu. Při otáčení se ujistěte, že je funkce tempomatu zrušena.
- **Přepínače „5“ a „6“:** Po dokončení nastavení se ujistěte, že se vrátí do střední pozice.

Certificate of Compliance



No. CTL130624966-E

Certificate's
Holder:

SHANGHAI HONGGANG MACHINERY
MANUFACTURING CO.,LTD
Building 1, No. 188, Xinghuo Road, Qincun
Town, Fengxian District, Shanghai

Certification ECM
Mark:



Product:
Model(s):

Remote Control Lawn Mower with Snow shovel
HG-131

Verification to:

Standard:

EC EMC directive 2006/42/CE
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,
EN 15997:2011, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-4:2007+A1:2011,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity at www.entecerma.it.

This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the Marking:



Date of issue 04 April 2023

Chief Manager
Tim Mahan

We attest that a TCF for the Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is Responsible to start the Marking Certification Procedure and to perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the Mark on the product(s).

Expiry date 03 April 2025

Deputy Manager
Viola Miller



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamog

+39 051 6705141

+39 051 6705156

info@entecerma.it

www.entecerma.it



9101807 - ITALY